

Hegel HD25 RC-5 code table

26.02.2014

System 19 (Preamp 2)																												
Function	Command	Description																										
USB	0	Source select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	00C5
Coax1	1	Source select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	00C4	
Coax2	2	Source select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	00C5		
Optical	4	Source select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0020	00C5	
Mute	13	Mute toggle	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0020	0020	
Display	15	Display on/off	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	00C4	
Volume Up	16	Volume control	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	00C5	
Volume Down	17	Volume control	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	00C4	
Filter	30	Filter setting	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	00C5		
IN + / INPUT	32	Source select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	
IN -	33	Source select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	00C4	
Previous Track	50	USB-HID	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0040	00C5	
Next Track	52	USB-HID	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	00C5
Play/Pause	53	USB-HID	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0020	00C4
DAC+	32	Hold for sample freq	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	00C5