

Hegel HD30 RC-5 code table

18.09.2015 JJ

Function	Command	Description	HEX - Long
System 19 (Preamp 2)			
AES/EBU	1	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0040
BNC	2	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Coax1	3	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 00C4
Optical1	4	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Optical2	5	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
Optical3	6	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 00C5
USB	7	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 00C4
NET	8	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Mute	13	Mute Toggle	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020
Display	15	Display on/off	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 00C4
Volume Up	16	Volume Control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Volume Down	17	Volume Control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
Set Max Vol	20	Sets max allowed volume	0000 0073 0000 0009 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Set Startup Vol	21	Sets start up volume	0000 0073 0000 0009 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
Factory Reset	31	Resets to factory default	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
IN +	32	Source select Hold for sample freq	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
IN -	33	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 00C4
Previous Track	50	Playback control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Next Track	52	Playback control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5
Play/Pause	53	Playback control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
Mute On	55	Mute Control	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C4
Mute Off	56	Mute Control	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 00C5