

Hegel Mohican RC-5 code table

13.05.2019

System 20 (CD-Player)			HEX-Long																																					
Function	Command	Description																																						
Track1	1	Track select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0ca4
Track2	2	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0cc5
Track3	3	Track select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0020	0c7a	
Track4	4	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0c7a			
Track5	5	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0ca4			
Track6	6	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0020	0040	0cc5			
Track7	7	Track select	0000	0073	0000	000B	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0ca4			
Track8	8	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0020	0cc5				
Track9	9	Track select	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0040	0ca4				
Track +10 (0)	10	Track select	0000	0073	0000	000b	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0cc5			
Search <<	50	Rewind – Use press-hold programming	0000	0073	0000	000a	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0041	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0040	0020	0020	0041	0040	0c9a								
Search >>	52	Forward – Use press-hold programming	0000	0073	0000	000b	0021	0020	0020	0020	0020	0021	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0040	0021	001f	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0c9a				
Stop	54	Stop CD (and open/close)	0000	0073	0000	000a	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0040	0021	0020	0040	0020	0020	0040	0040	0020	0020	0040	0040	0020	0020	0040	0040	0c9b									
Play	53	Play CD (and pause)	0000	0073	0000	000a	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0041	0020	0020	0040	0020	0020	0040	0040	0040	0041	0020	0020	0040	0040	0040	0041	0020	0c7a								
Previous track	33	Previous track	0000	0073	0000	000b	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0040	0020	0020	0041	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0c7a								
Next track	32	Next track	0000	0073	0000	000b	0021	0020	0020	0020	0020	0021	0040	0040	0040	0020	0020	0040	0040	0021	001f	0021	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0c9a						
Repeat	29	Repeat CD	0000	0073	0000	000A	0020	0020	0040	0040	0040	0040	0040	0020	0020	0020	0020	0040	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0020	0040	0040	0020	0cA4						