Hegel Röst RC-5 code table

13.05.2019

System 16 (Preamp 1)			HEX-Long
Function	Command	Descripton	
An1	0	Source select	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
BAL	1	Source select	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
Net	3	Source select	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0CA4
Optical3	4	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC5
Optical1	6	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0CA4
Optical2	5	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC5
HT / An2	7	Source select	0000 0073 0000 000C 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
Coax1	8	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0CC5
USB	9	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0CA4
Mute	13	Mute toggle	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0CA4
Volume Up	16	Volume control	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
Volume Down	17	Volume control	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
IN +	64	Source select	0000 0073 0000 000C 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
IN -	70	Source select	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0CC5
ECO	79	Low Power Toggle	0000 0073 0000 000B 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0CC5

System 19 (Preamp 2)			
Function	Command	Descripton	
Display	15	Display on/off	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
Set Startup Vol	21	Sets start up volume	0000 0073 0000 0009 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0CA4
Factory Reset	31	Resets to factory default	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
Set Max Vol	20	Sets max allowed volume	0000 0073 0000 0009 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0040 0020 0020 0CC5
DAC+	32		0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
Previous Track	50	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0CC5
Next Track	52	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0CC5
Play/Pause	53	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0CA4