Hegel HD12 RC-5 code table

17.02.2015

System 19 (Preamp 2)			
Function	Command	Descripton	
USB	0	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
Coax1	1	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
OPT1	2	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0CC5
OPT2	4	Source select	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0020 0020 0CC5
Mute	13	Mute toggle	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0020
Display	15	Display on/off	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CA4
Volume Up	16	Volume control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5
Volume Down	17	Volume control	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
IN + / INPUT	32	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020
IN -	33	Source select	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0CA4
Previous Track	50	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0040 0040 0CC5
Next Track	52	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0CC5
Play/Pause	53	USB-HID	0000 0073 0000 000A 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0040 0040 0040 0040 0020 0CA4
DAC+	32	Hold for sample freq	0000 0073 0000 000B 0020 0020 0040 0040 0040 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0040 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0020 0CC5